

Gąbka do tablic Nobo z mikrofibrą 1915324

XSK0997

Środki do czyszczenia tablic



BiuroserVis

Stylowa gąbka magnetyczna do tablic suchocieralnych z wkładką z mikrofibry skutecznie usuwa tusz z markerów suchocieralnych na wszystkich powierzchniach tablic suchocieralnych. Wkładka z mikrofibry nadaje się do prania i można jej używać ze wszystkimi środkami do czyszczenia tablic Nobo, takimi jak spraye i pianki, co pomaga utrzymywać tablice suchocieralne w optymalnym stanie pod względem wydajności i wyglądu. Zintegrowany magnes pozwala na przechowywanie gąbki na powierzchni tablicy suchocieralnej, ułatwiając jej używanie.