



Kosz na śmieci z czujnikiem ruchu NO TOUCH 6L Durable 342023

KOK0005

Kosze na śmieci i wycieraczki

Wygodne i higieniczne: kosze na śmieci z czujnikami ruchu i bezdotykowej; utylizacji odpadów w zamkniętych pojemnikach, co jest szczególnie potrzebne przy ścisłych zasadach higieny.

- Kosz na śmieci do pracy bezdotykowej z wykorzystaniem technologii czujników
- Otwiera się za pomocą czujnika ruchu i zamyka automatycznie, alternatywnie może być również obsługiwany ręcznie za pomocą przycisków Otwórz / Zamknij
- Wyjmowany wewnętrzny kosz z uchwytem i mocowaniem torby
- Zdejmowana pokrywa ułatwiająca opróżnianie
- Funkcja delikatnego zamykania pokrywy
- Otwór do przenoszenia z tyłu kosza
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej z powłoką odporną na odciski palców
- Antypoślizgowa podstawa i kwadratowy kształt dla oszczędności miejsca
- Wymaga 4 baterii AAA (brak w zestawie)
- Pojemność: 6 litrów
- Wymiary: 210 x 315 x 210 mm (szer. x wys. x głębokość)